

レカロシート取付説明書

XI2001-2602001

メーカー	車種	年式	型式	部品番号
XIAOMI	SU7	2024/3～	-	9075.001.1 9075.001.2

品質向上などのため、予告なしに一部の仕様を変更する場合があります。

レカロ株式会社

〒527-0066 滋賀県東近江市柴原南町 1570-1

レカロコール ☎ 0800-919-5881 受付時間 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

営業日 土日、祝日、弊社休業日を除く平日 ※IP 電話以外よりお掛けください。



構成部品

ベースフレーム構成部品		数量	備考
①	ベースフレーム本体	2	ドア側 x 1、コンソール側 x 1
②	スライドレバー	1	ベースフレーム本体に取り付け
③	キャップボルト	M8 x 20mm	シート本体とベースフレーム本体の取り付けに使用 ※使用するボルトは、取り付けシートや使用スペーサー枚数によって異なります。
④	キャップボルト	M8 x 28mm	
⑤	キャップボルト	M8 x 40mm	
⑥	キャップボルト	M6 x 30mm	
⑦	ロックワッシャー	M8	シート本体とベースフレーム本体の取り付けに使用
⑧	スプリングワッシャー	M6	シート本体とベースフレーム本体の取り付けに使用
⑨	平ワッシャー	外径32mm	ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用
⑩	平ワッシャー	外径24mm	ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用
⑪	スペーサー	6mm	シート本体とベースフレーム本体の取り付けに使用
⑫	スペーサー	7mm	シート本体とベースフレーム本体の取り付けに使用
⑬	六角ボルト	M10 x 30 mm	ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用
⑭	皿ばねワッシャー	M10	ベースフレーム本体の車内フロア固定時に使用

シートベルトバックルアンカー取り付け用部品		数量	備考
⑰	UNFナット	1	シートベルトバックルの取り付けに使用
⑱	平ワッシャー	外径24mm	
㉓	歯付ワッシャー	1	

その他の構成部品		数量	備考
㉑	エッジプロテクター	210 x 150	ベースフレームエッジ部分の保護に使用
㉒	エアバッグキャンセラー	1	エアバッグ消灯作業に使用(赤色カブラー x 2含む)

はじめに

ご使用になる前に必ずお読みください

同梱のベースフレーム取付説明書、レカロシート取扱説明書 (シートご購入時付属品) を一緒にご覧ください。
販売店さまへ 本書は必ずお客様にお渡しください。

この度は、レカロ純正ベースフレームをお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、レカロ株式会社が日本国内のアフターマーケット向けに販売しているレカロシートの車種別専用取付部品となります。必ず本取付説明書をお読みいただき、本書記載の注意事項や取り付け方法に従い、正しくかつ安全に使用してください。
尚、レカロシートならびに本製品は、レカロ正規取扱販売店での取り付けを推奨しています。
誤った取り付け方法や使用方法での不具合などにつきましては、一切の責任および品質保証の義務を負いかねますのでご了承ください。また本製品は、実車をもとに採寸・設計しています。しかしながら車両の個体差や経年変化などにより車両フロア取り付け部分の寸法に差が生じる場合もあります。その際、本製品を加工・改造して取り付けることは大変危険ですので、絶対に行わないでください。
また、本製品に貼付されているラベルは、車検の際に必要な確認番号が記載されていますので、絶対に剥がさないでください。

作業前に準備しておくこと

必要工具などについて

- ◎基礎工具類 …………… スパナ、レンチ、六角レンチ、プライヤー、ペンチなど
- ◎本製品に必要なとなる特殊工具 …… トルクスレンチ：T50
- ◎配線処理部材 …………… 結束バンド、絶縁テープなど
- ◎保護具 …………… 作業時は、長袖や手袋などの保護具を着用してください
- ◎保護カバー …… シート脱着時に車両を傷つけないよう、毛布などでカバーしてください

構成部品



