

荷崩れの事故を未然に防止！マグネットで簡単装着！配線工事不要！

NEW!!

フォークリフトの爪の水平を簡単にcheck!!

乾電池で使用可能!!
強力マグネットで
らくらく装着!!



**表示用ボックスをフォークリフトの
アウターマストに装着!!**



**ランプが点灯し、
簡単に目視出来る!**

| ランプ傾度 | | |
|-------|---|----------|
| 赤色 | ● | 2.0~3.0度 |
| 橙色 | ● | 1.0~2.0度 |
| 緑色 | ● | 0.7~1.0度 |
| 橙色 | ● | 1.0~2.0度 |
| 赤色 | ● | 2.0~3.0度 |

- ・重さ: 455g
- ・SIZE: 60mm(奥行) x 65mm(横) x 160mm(縦)
- ・IP性能: IP67 ※CEマーク承認済み
- ・材質: ABS
- ・単一乾電池(アルカリ)をBOXあたり2本使用し、1ヵ月~1ヵ月半使用可能
- ※使用する乾電池によって連続使用時間は異なる

【使用方法】

- 1.フラットランプの底面カバーを取り外し、単一乾電池を2つ取付ける。ライトが点灯した事を確認する。
- 2.フラットランプをフォークリフトの爪の上に置く。
※背面を下に向け、ランプを上にして置く
- 3..フォークリフトのチルトコントロールを使用して、安定した緑色のランプが表示されるまで爪をゆっくりと傾ける。
※赤色=× 橙色=△ 緑色=○
緑色で表示が安定すると点滅を繰り返し設定完了。
- 4.フォークリフトの爪の傾きを変えずに、フラットランプを拾い、磁気面をフォークリフトマストの外側に取り付ける(アウターマスト)。安定した緑色のランプが表示されるまで、チルトコントロールで調整する。※赤色=× 橙色=△ 緑色=○

【注意事項】

- ・電池の入れ替えやフラットランプの位置を変えた場合は手順2~4を行う。
- ・モーション起動の為、スイッチのON/OFF機能はありません。
- ・ランプが点灯しない場合は何度か電池を入れなおして下さい。

リーチ車用は2つのペアボックスにて使用。受信機はバックレストに設置し、表示用ボックスはオペレーターの視認のし易い箇所(アウターマスト)に設置して使用します。



【品番】SI-01-00920

【品名】3Aフラットランプ・リーチ

お問合せは・・・

技術的な問い合わせは・・・

株式会社 三栄商販
TEL:045-250-5301
FAX:045-250-5304