

【お客様へ】

このたびは、新しいツールをお選びいただきありがとうございます。

WOWA Wipe-Clip は、これまでにない新しい発想で作業の最適化を実現するツールです。

特別な工夫により、無理なく作業効率を向上させることができます。



ご使用前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、記載内容に従って正しくご使用ください。

本製品の安全性および機能は、法令で定められた一般的な安全規則および事故防止規則、ならびに本書に記載された安全上の注意事項を遵守した場合にのみ保証されます。誤った使用方法や不適切な操作によって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

本製品を操作されるすべての方が、本取扱説明書を読み、内容を理解していることを必ずご確認ください。

また、必要なときにいつでも参照できるよう、本取扱説明書は大切に保管してください。

WOWA Tools, Germany 日本販売代理店：ネットコネクトプロ合同会社

安全上の注意 (Safety advice)

WOWA Wipe-Clip を高温または極端な低温環境にさらさないでください。

本体および付属品の改造・変更は行わないでください。 ※「保証および免責事項」の章もあわせてご確認ください。

本説明書の内容では解消できない不具合、機械的損傷、動作異常などが発生した場合は、直ちに使用を中止し、「保証および免責事項」に従って販売店へ修理または交換をご相談ください。 破損した部品は使用しないでください。

可動部（ジョイント部）をほこりや汚れから保護してください。

1. 一般安全事項 (General safety instructions)

1.1

各国で定められている労働安全および事故防止に関する法令（特に労働安全衛生法 § 5 ArbSchG に基づく安全要件）を必ず遵守してください。

本製品は「1.4 使用目的」に記載された用途にのみ使用してください。

WOWA Wipe-Clip+スプレーヘッドは、必ず保護メガネを着用した状態で使用してください。

本取扱説明書に記載されているすべての安全指示に従い、工具は常に清潔な状態を保ってください。

1.2 安全を意識した作業について

正常な機能を維持するため、Wipe-Clip は +50°C を超える環境および -20°C 未満の環境では使用しないでください。誤った使用を行った場合、予期せぬ損傷が発生する可能性があります。

1.3 使用者に対する安全上の注意

本製品は、必ずメーカーの指示に従って組み立て・固定・使用してください。

ポンプは、必ず Wipe-Clip を正しい位置に装着した状態で操作してください。使用する洗浄液によっては、誤使用により損傷が発生する可能性があります。

使用できるのは、メーカー指定の WOWA Wipe および対応するクリーニングパッドのみです。洗浄液をポンプする前に、必ず所定の位置にクリーニングパッドを装着してください。バランシングパッドおよびメーカー純正のクリーニングクロスの使用を強く推奨します。
代替素材では化学反応やそれに伴うリスクを排除できません。

安全上の理由から、強力な磁場の近くでの使用は避けてください。特に医療用 CT 装置などの周辺での使用は推奨されません。本製品には磁性を持つ部品が含まれています。

本製品の一部は金属製で、電気を通す部品があります。設置場所や作業場所が安全で、容易にアクセスできることを確認してください。

使用時は、清掃対象の光ファイバーのみがブレード間に入るよう注意してください。使用方法によっては、身体の一部を挟み込む危険があります。

1.4 使用目的 (Intended use)

光ファイバー、特に清掃対象となる光ファイバーの処理・クリーニング用工具。

1.5 保管・輸送

Wipe-Clip は、必ず付属の金属ケースに収納して保管・輸送してください。

輸送前にはポンプボトル内の液体を必ず空にしてください。指定以外の方法で保管・輸送した場合、製品が損傷する恐れがあります。お子様や配慮が必要な方の手の届く場所には保管しないでください。

使用後は、蒸発や液漏れを防ぐため、Wipe-Clip および洗浄液ディスペンサーを速やかに収納してください。

輸送時は必ずボトルを空にし、ケースは立てた状態で保管してください。

1.6 無断改造・変更について

本製品は、無断での改造を想定していません。

無断改造を行った場合、製品の使用許可および保証は無効となります。誤った取り付けや付属品の装着は、損傷の原因となります。

必ず WOWA が製造または承認した付属品・オプション品・交換部品のみをご使用ください。

本体に亀裂がある工具は使用できません。そのような工具の修理は禁止されています。

保証および免責事項 (Warranty and liability)

メーカーは、設置環境や使用条件に直接関与できないため、保証は製品本体に限られます。

不具合や欠陥が確認された場合は、購入時のレシートまたは請求書を添えて販売店へご連絡ください。

販売店にて修理対応、またはメーカーへの返送対応が行われます。

本取扱説明書に記載されていない設置・保守・使用方法によって生じた人身事故や物的損害について、メーカーは責任を負いません。

輸送時の破損を防ぐため、梱包材は保管しておくことを推奨します。

本説明書に記載されていない保管・輸送・使用・操作による損害、ならびに製品や付属品の改造・損傷・変更についても、メーカーは責任を負いません。

本取扱説明書に記載された用途以外での使用は禁止されており、その場合、保証・補償および責任はすべて無効となります。

メーカーは、印刷上の誤記や、製品・梱包・取扱説明書等の内容を予告なく変更する権利を有します。

廃棄について (Disposal instructions)

本製品は家庭ごみとして廃棄しないでください。使用終了後は、自治体が設置する回収拠点または購入店へ無償で返却し、適切な分別・処理を行ってください。

廃棄方法は各国・地域の法令に基づきます。

プラスチック、金属、ガラスなどの再利用可能な素材はリサイクル工程に回され、新たな資源として活用されます。

適切なリサイクルは、環境保護に大きく貢献します。

付属品・パッケージ内容

- ・ Wipe-Clip × 1
- ・ Wipe-Pad × 2
- ・ クランプ × 2
- ・ WOWA-Wipe（組み立て済） × 1
- ・ スプレーヘッド × 1
- ・ ポンプボトル（75ml） × 1
- ・ フォームラバーインサート
- ・ マイクロファイバークロス × 1
- ・ 金属ケース × 1
- ・ 取扱説明書

質量：200g

※ 技術仕様は予告なく変更される場合があります。本翻訳は、メーカー提供資料を基に作成しています。

